

Entratek Ladelösung Business

© Copyright 2022 Entratek GmbH

Ladelösung - Business

Power Arrow Dual & Power Dot Fix

1.

2.



• PV-Überschussladen für Zero-Carbon Gebäude

Ladelösung – Business Power Arrow Dual & Power Dot Fix

Geeignet Für kleine bis mittlere Flotte mit zukünftigen Erweiterungsplan (> 5 LP)



- Ladepunktverwaltung
- Mitgliedsverwaltung
- Übersicht von Ladevorgängen und Datenexport

Iokales Lastmanagement

- Stat. & dyn. Lastmanagement
- Master-Slave-Struktur
- Bis zu 252 Ladepunkten



PV-Überschussladen

- PV-Überschussladen
- Möglichkeiten zur Erweiterung zu Energiespeichersystemen

Diversifizierte Lademodi

- Uhrzeitbedingte Ladeleistung
- Einstellung des Ladezeitplans
- ECO & ECO+ Modi

Multi-Betriebsmöglichkeit

- Steuerung mit Taste
- Steuerung mit RFID-Karte
- Steuerung über APP

🕓 Support von Entratek

- Schnelle Reaktionszeit
- Lokales Supportteam
- Mehrsprachige Kommunikation

Power Arrow Dual

Sicher

- Integrierte Schutzmaßnahmen
- Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2

Intelligente Steuerung

- Smartes Laden durch APP und OCPP 1.6J
- Zugang über RFID, APP oder Plug&Play
- Lokales Lastmanagement für bis zu 252
 Ladepunkte

Flexibler Einsatz

- Kommunikation über WLAN / LAN / 4G
- Montage für Außen- oder Innenbereich
- WLAN als WLAN-Hotspot

Kostenoptimiert

- Zuschuss erhalten: förderfähig 440 & 439 / 441
- Lastmanagement und Überschussladen



Power Dot Fix

Sicher

- Integrierte Fehlerstromerkennung: DC 6mA
- Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2

Intelligente Steuerung

- Smartes Laden durch APP und OCPP 1.6J
- Zugang über RFID, APP oder Plug&Play
- Lokales Lastmanagement für bis zu 252
 Ladepunkte

Flexibler Einsatz

- Kommunikation über WLAN / LAN / 4G
- WLAN als WLAN-Hotspot
- Montage für Außen- oder Innenbereich

Kostenoptimiert

- Zuschuss erhalten: förderfähig 440 & 439 / 441
- Lastmanagement und Überschussladen





Ladelösung – Business

Schritte

- 1. Installationspartner
 - a) Lokales Netzwerk planen
 - b) Ladestation installieren
 - c) Lastmanager-Set installieren und konfigurieren
 - d) Ladestation konfigurieren
- 2. Kunden in der APP
 - a) Gruppe erstellen
 - b) Ladestation hinzufügen
 - c) Mitglied einladen
 - d) Ladestationen verwalten

			•	Lindig	Jicopunnouuo	
-				Gerät		PAD
Gerät	Zeitplan		-	Startzeit		Endzeit
	PAD			PM 09:30	A	M 05:30
1	Leerlauf	Leerlauf			22.0A	04
-				12AM 3PM APM APM BPM	10PM 12PM 2AM 4AM 6AM	SAM 10AM 1
	PDF			Standardmodus	Schnell Eco	Eco
	Leenaur			Ladestrom eins	ellen	
				6A		32/
				-		
n E	0	- 49	2	A 07	0	1

Entratek E Dashbard Q S T II C Dashbard Sadiennummer Ladekyp Stackemorm Ja Stackem Desenschung Name Seriennummer Konnektor-ID Ladekyp Stackemorm Leistung (Strom/Grenze) (kW) Strom (Strom/Grenze) (A) \$ Status Corat Lintest Lintest 1 AC Typ2 0/22 0/32 Imason a

Nutze

Installation

Entratek

Power Arrow Dual



1. Bodenhalterung am Betonfundament



2. Öffnen Sie die Rückplatte



3. Entfernen Sie die Schrauben



4. Installieren Sie das Ladegerät



5. Verbinden Sie die Stromkabel



6. SIM Karte oder LAN Kabel einsetzen

Installation Power Dot Fix

Entratek



1. Rückplatte montieren



2. Strom- und LAN-Kabel einführen



3. Strom- und LAN-Kabel(an die WAN-Schnittstelle) anschließen

Installation

Power Dot Fix





4. Das Ladegerät an der Rückplatte installieren





Entratek

5. Befestigungsschrauben anziehen

6. Ggf. SIM-Karte einsetzen

Konfiguration Schritt 1: Konfigurationsschnittstelle öffnen

Konfigurationsschnittstelle (bei Inbetriebnahme)

- Lassen Sie ein Gerät(Computer/ Handy) mit dem Hotspot verbinden.
 - SSID: IOC-XXXXXX und Passwort: IOC12345
- Öffnen Sie den Browser
- Geben Sie die IP-Adresse '192.168.10.1:8080' ein
- Geben Sie den Benutzernamen: 'installioc' und das Passwort: 'installer123' ein

User			
Basic			
Network			
Software			
AC Setting			
Hardware Switcher			
LCD			
LED			
Balance			
	Submit Reboot		
Result			

Konfiguration

Schritt 2 – Websocket konfigurieren(Entratek-Backend)

- 1. Öffnen Sie 'User'- 'Basic'
- 2. Websocket einstellen wie im Bild angezeigt

Beispiel:

ws://app.entratek.com:9103/ocpp/CentralSyste mService/A10212404070

3. Überprüfen Sie den Websocket in 'Reference URL'

	Entratek Backend
OCPP Server Domain	app.entratek.com
OCPP Server Port	<u>9103</u>
OCPP Server URL	/ocpp/CentralSystemService
OCPP Identity	A10212404070(Seriennummer)
Security Profile	WS

asic		
Offline	Online	~
Preset Server	User Defined	~
OCPP Server Domain	app.entratek.com	
OCPP Server Port	9103	
OCPP Server URL	/ocpp/CentralSystemService	
OCPP Identity	A11213106298	
Security Profile	WS	~
Paferance LIPI	ws://ann.antratek.com/0102/ocmn/CantralSystemSan.ico/011212106200	

Konfiguration Schritt 3 – Netzwerk konfigurieren

- 1. Klicken Sie auf Netzwerk
- 2. Wählen Sie "Allowed" bei "Block LAN visit Internet"
- 3. Wählen Sie "On" bei "DNS Rebind Attack Protection"
- 4. In den folgenden Folien werden drei Methode zur Internetverbindung vorgestellt. Bitte wählen Sie eine davon aus.

	Network		
Basic			
Netzwerk	DNS Rebind Attack Protection	Allowed	
Software			
AC-Einstellung	Entrat	tek	
LCD			
LED			
Gleichgewicht			

Konfiguration Schritt 3 – Netzwerk konfigurieren (LAN)

Entratek

Ethernet (LAN)

- 1. Wählen Sie "Router" für "Switcher Mode"
- Wählen Sie "Enabled" für "DHCP"

Netw	ork			
Bloc	k LAN visit Internet	False		~
Et	hernet			
	Switcher Mode	Router	~	
	DHCP	Enabled	~	

Konfiguration Schritt 3 – Netzwerk konfigurieren (WLAN)

WLAN

- 1. Wählen Sie "Enabled" für "Internet Access"
- 2. Klicken Sie auf "Scan" und wählen Sie das entsprechende WLAN-Signal aus
- 3. Geben Sie das WLAN-Passwort in "WiFi Password" ein
- 4. Wählen Sie "Enabled" für "DHCP"

Internet Access	Enabled	~
Wi-Fi SSID	YHLX_XM	Scan
Encryption	WPA-PSK2	~
Wi-Fi Password	12345678	
DHCP	Enabled	~
AP SSID Prefix	IOC	
AP Password	IOC12345	

Konfiguration Schritt 3 – Netzwerk konfigurieren (4G)

4G-Einstellung

- 1. Geben Sie den entsprechende APN ein
- Falls erforderlich: Zur Aktivierung Ihrer SIM-Karte geben Sie eine PIN, einen Benutzernamen oder ein Passwort ein
 - a) Speichen Sie zuerst die Konfiguration
 - b) Verwenden Sie bitte die Schnittstelle ,192.168.10.1:**8900**'.
 - c) Der Benutzername ist ,admin' und das Passwort ,ioc12345'.

4G				
Enable	Enabled			
APN	cmnet			
Dial Number	*99#			
IPv6	Disabled ~			

4G	
Enable	Enabled
APN	cmnet
Dial Number	*99#
Pin Code	1
User	
Password	
IPv6	Disabled ~

Konfiguration Schritt 4 – AC Setting

Ladestrom lokal einstellen

 Wenn der Kunde den Ladestrom ändern will, könnten Sie in "AC Setting"-"Connector0 Limit (A)" den entsprechenden Wert eingeben

Anmerkung: Dieser Wert wird lokal in der Ladestation gespeichert und kann nicht mit anderen Remote-Mitteln geändert werden

AC Setting					
	Connector0 Limit(A)	32			
	Stop Current(A)	0			

Konfiguration Schritt 5 – Speichern und Reboot

Speichern und Reboot

1. Klicke Sie auf "Submit", um die Einstellungen zu speichern

- 2. Klicken Sie auf "Reboot", um die Ladestation neuzustarten
- Wenn es einen Fehler gibt, könnten Sie in "Result" die Fehlerbeschreibung ansehen.

Submit	Reboot

loaded

APP – Entratek Struktur

• Haushalt oder Unternehmen



APP – Entratek

Herunterladen und registrieren



- 1. "Entratek" APP herunterladen
- 2. Registrieren und anmelden
- 3. Ausführliche Anleitung finden Sie in der APP-Anleitung.



APP – Entratek

Entratek

...l 🗢 💻

Entratek group >

Gruppe verwalten



		3:38	all 5		3:38	
		Entratek group	> 2	G	<	Manage
					Group Nam	ie
		Station Schedu	ule		Time zone	
					Devices in	total
		Enter device's seria	al number		Enter n	1ember email
					Email	
		Cancel	Add		C	ancel
n	e Entr	3. Ladepunk	te hinzufi	igen	4. Mit	glied h
		Group Record	Find ECO	Q My		

APP – Entratek ECO Modus

ECO Modus

Stellen Sie den maximalen Ladestrom für verschiedene Zeiten ein.



APP – Entratek RFID-Karte hinzufügen

RFID-Karte hinzufügen

- Klicken Sie auf "Profil", wählen Sie "Meine Karte" aus und klicken Sie dann unten auf "Kartenname eingeben".
- 2. Geben Sie Ihre **RFID-Kartennummer** ein, wählen Sie die Ladestation aus, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie abschließend auf "**Einbinden**".
- 3. Halten Sie die Karte vor dem gewählten Gerät vor.



Kontakt

Entratek

Entratek GmbH Adresse: Bgm-Bombeck-Str. 10e D-22851 Norderstedt Tel: +49 40 30857066 Website: www.entratek.de E-Mail: support@entratek.de